



Hoppers


INFLATION
INSTRUCTIONS






15" Hoppers

INFLATION
INSTRUCTIONS



Reinflatable Hopper



Hopper Inflation Instructions

NOTE: Read instructions thoroughly prior to inflation. Inflation and deflation should be completed by an adult. Air pump and measuring tape needed for inflation.

1. Remove hopper from box and let it reach room temperature.
2. Locate the plastic bag included in the package. It contains one (1) plug and one (1) adapter. The adapter is designed for use with either a high pressure/low volume air compressor or a foot pump. Screw the adapter on the pump the same way you would a standard athletic needle. (See illustration A.)
3. Locate the inflation valve in the hopper and insert the adapter so collar seals opening. (See illustration B.)
4. Inflate hopper. Measure hopper circumference using a flexible measuring tape. Circumference should not exceed 44". (See illustration C.) **DO NOT OVERINFLATE.** (NOTE: Hopper will increase in size after inflation about 1/2"-1".) Remove and store inflation adapter.
5. Insert plug and push into valve until flush. (See illustration D.)

CAUTION!


- Adult supervision required
- The hopper is designed to carry one child. Maximum weight limitation – 100 lbs.
- Shoes must be worn in use
- Do not use near stairs, swimming pools or vehicular traffic.
- Keep hopper out of extreme temperatures and away from sharp objects.
- Inspect toy periodically for damaged components.

Deflation Instructions

1. Remove plug by rocking it back and forth while gently pulling plug. Use a flathead screwdriver, but be careful not to puncture the hopper.
2. The hopper will naturally deflate. Gently force out the remaining air.

For additional information contact:

Ballon Bondissant Regonflable



Instructions pour gonfler le ballon bondissant

NOTE: Lisez attentivement les instructions avant de gonfler. Un adulte doit gonfler et dégonfler le ballon. Pour gonfler, il faut une pompe à air et un ruban gradué.

1. Retirez le ballon de jeu de la boîte et laissez-le se réchauffer à la température ambiante.
2. Sortez le sac de plastique compris dans l'emballage. Il contient 1 bouchon et 1 adaptateur que l'on peut utiliser avec un compresseur d'air à haute pression/bas volume ou une pompe à pieds. Vissez l'adaptateur sur la pompe comme vous le feriez pour une aiguille standard. (Voir illustration A.)
3. Trouvez la valve de gonflage du ballon et insérez l'adaptateur doucement dans la valve. (Voir illustration B.)
4. Gonflez le ballon. Mesurez la circonférence à l'aide d'un mètre-ruban souple. La circonférence du ballon doit être inférieure à 112 cm (Voir illustration C.) **NE GONFLEZ PAS TROP.** (NOTE: Après avoir terminé l'opération la taille du ballon s'accroîtra d'environ 1,3 à 2,5 cm.) Retirez et rangez l'aiguille de l'adaptateur de la valve.
5. Mettez le bouchon et poussez dans la valve jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que la surface du ballon. (Voir illustration D.)


ATTENTION!

- La surveillance d'un adulte est nécessaire
- Le ballon ne peut faire bondir qu'un enfant à la fois. Poids maximal permis – 100 lb
- Des chaussures doivent être portées lors de l'utilisation du ballon
- Ne vous servez pas du ballon près d'escaliers, de piscines ou de la circulation routière.
- Tenez le ballon à l'écart des températures extrêmes et des objets tranchants.
- Vérifiez périodiquement le jouet pour voir s'il contient des pièces endommagées.

Instructions pour dégonfler le ballon

1. Retirez le bouchon en le déplaçant doucement d'avant en arrière tout en tirant. Utilisez un tournevis à tête plate, mais attention de ne pas perforer le ballon.
2. Le ballon se dégonflera lentement. Pressez dessus pour faire sortir l'air restant à l'intérieur.

Balón Saltador Reinflable



Instrucciones para inflar el Balón Saltador

NOTA: Lea las instrucciones por completo antes de inflar el balón. El inflar y desinflar el balón debe ser realizado por un adulto. Para inflar se necesitan una bomba de aire y una cinta para medir.

1. Saque el balón de la caja y deje que alcance la temperatura ambiente.
2. Localice la bolsa de plástico incluida. Contiene un (1) tapón y un (1) adaptador. El adaptador está diseñado para utilizarse con un compresor de aire de alta presión/bajo volumen o una bomba de pie. Enrosque el adaptador sobre la bomba como si fuera una aguja deportiva estándar. (Véase el dibujo A.)
3. Localice la válvula de inflación del balón e inserte el adaptador para que el cuello selle la abertura. (Véase el dibujo B.)
4. Infle el balón. Mida la circunferencia utilizando una cinta de medición flexible. La circunferencia no debería exceder de 112 cms. (Véase el dibujo C.) **NO INFLAR DEMASIADO.** (NOTE: Después de inflarse, el balón aumentará su tamaño entre 1/2" y 1".) Saque y guarde el adaptador.
5. Introduzca el tapón en la válvula y presione hasta que se encuentre al nivel de la superficie del balón. (Véase el dibujo D.)

¡PRECAUCIÓN!

- Se requiere supervisión de adultos
- El balón saltador está diseñado para cargar un niño. Límite máximo de peso – 100 libras
- Debe usarse zapatos
- No usar cerca de escaleras, piscinas ni tráfico vehicular.
- Mantener el balón saltador lejos de temperaturas extremas y de objetos agudos.
- Inspeccionar el juguete periódicamente en busca de componentes dañados.

Instrucciones para desinflar el Balón Saltador

1. Quite el tapón tirando suavemente y moviéndolo de un lado a otro. Utilice un destornillador chato, cuidándose de no pinchar el balón.
2. El balón se desinflará de forma natural. Quite suavemente el aire restante.




18" Hoppers

INFLATION
INSTRUCTIONS



Reinflatable Hopper



Hopper Inflation Instructions

NOTE: Read instructions thoroughly prior to inflation. Inflation and deflation should be completed by an adult. Air pump and measuring tape needed for inflation.

1. Remove hopper from box and let it reach room temperature.
2. Locate the two-way hand operated air pump (Illustration A) and the plastic bag that contains one (1) plug and one (1) threaded adapter. Remove the plug and keep it nearby for the last step. The adapter is not used with the pump and can be set aside.
3. Locate the inflation valve in the hopper and insert the end of the pump so it seals the opening. (Illustration B)
4. Inflate hopper. Measure hopper circumference using a flexible measuring tape. Circumference should not exceed 53 1/2". (See illustration C.) DO NOT OVERINFLATE. (NOTE: Hopper will increase in size after inflation about 1/2"-1".) Remove and store inflation adapter.
5. Insert plug and push into valve until flush. (See illustration D.)

CAUTION!


- Adult supervision required
- The hopper is designed to carry one child. Maximum weight limitation – 100 lbs.
- Shoes must be worn in use
- Do not use near stairs, swimming pools or vehicular traffic.
- Keep hopper out of extreme temperatures and away from sharp objects.
- Inspect toy periodically for damaged components.

Deflation Instructions

1. Remove plug by rocking it back and forth while gently pulling plug. Use a flathead screwdriver, but be careful not to puncture the hopper.
2. The hopper will naturally deflate. Gently force out the remaining air.

 **Hedstrom**
1 Hedstrom Drive
Ashland, Ohio 44805
1-800-765-9665

Ballon Bondissant Regonflable



Instructions pour gonfler le ballon bondissant

NOTE: Lisez attentivement les instructions avant de gonfler. Un adulte doit gonfler et dégonfler le ballon. Pour gonfler, il faut une pompe à air et un ruban gradué.

1. Retirez le ballon de jeu de la boîte et laissez-le se réchauffer à la température ambiante.
2. Localiser la pompe à air bidirectionnelle à commande manuelle (Illustration A) et le sac en plastique qui contient un (1) bouchon et un (1) adaptateur fileté. Retirez le bouchon et conservez-le à proximité pour la dernière étape. L'adaptateur n'est pas utilisé avec la pompe et peut être mis de côté.
3. Localisez la valve de gonflage dans la trémie et insérez la fin de la pompe de sorte qu'il scelle l'ouverture. (Voir illustration B)
4. Gonflez le ballon. Mesurez la circonférence à l'aide d'un mètre-ruban souple. La circonférence du ballon doit être inférieure à 136 cm (Voir illustration C.) NE GONFLEZ PAS TROP. (NOTE: Après avoir terminé l'opération la taille du ballon s'accroîtra d'environ 1,3 à 2,5 cm.) Retirez et rangez l'aiguille de l'adaptateur de la valve.
5. Mettez le bouchon et poussez dans la valve jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que la surface du ballon. (Voir illustration D.)


ATTENTION!

- La surveillance d'un adulte est nécessaire
- Le ballon ne peut faire bondir qu'un enfant à la fois. Poids maximal permis – 100 lb
- Des chaussures doivent être portées lors de l'utilisation du ballon
- Ne vous servez pas du ballon près d'escaliers, de piscines ou de la circulation routière.
- Tenez le ballon à l'écart des températures extrêmes et des objets tranchants.
- Vérifiez périodiquement le jouet pour voir s'il contient des pièces endommagées.

Instructions pour dégonfler le ballon

1. Retirez le bouchon en le déplaçant doucement d'avant en arrière tout en tirant. Utilisez un tournevis à tête plate, mais attention de ne pas perforer le ballon.
2. Le ballon se dégonflera lentement. Pressez dessus pour faire sortir l'air restant à l'intérieur.

Balón Saltador Reinflable



Instrucciones para inflar el Balón Saltador

NOTA: Lea las instrucciones por completo antes de inflar el balón. El inflar y desinflar el balón debe ser realizado por un adulto. Para inflar se necesitan una bomba de aire y una cinta para medir.

1. Saque el balón de la caja y deje que alcance la temperatura ambiente.
2. Ubique la bomba de aire manual de dos vías (Ilustración A) y la bolsa de plástico que contiene un (1) enchufe y uno (1) adaptador roscado. Retire el enchufe y manténgalo cerca para el último paso. El adaptador no se usa con la bomba y se puede dejar de lado.
3. Ubique la válvula de inflado en la tolva e inserte el extremo de la bomba para que selle la apertura. (Ilustración B)
4. Infle el balón. Mida la circunferencia utilizando una cinta de medición flexible. La circunferencia no debería exceder de 136 cms. (Véase el dibujo C.) NO INFLAR DEMASIADO. (NOTA: Después de inflarse, el balón aumentará su tamaño entre 1/2" y 1".) Saque y guarde el adaptador.
5. Introduzca el tapón en la válvula y presione hasta que se encuentre al nivel de la superficie del balón. (Vease el dibujo D.)

¡PRECAUCIÓN!

- Se requiere supervisión de adultos
- El balón saltador está diseñado para cargar un niño. Límite máximo de peso – 100 libras
- Debe usarse zapatos
- No usar cerca de escaleras, piscinas ni tráfico vehicular.
- Mantener el balón saltador lejos de temperaturas extremas y de objetos agudos.
- Inspeccionar el juguete periódicamente en busca de componentes dañados.

Instrucciones para desinflar el Balón Saltador

1. Quite el tapón tirando suavemente y moviéndolo de un lado a otro. Utilice un destornillador chato, cuidándose de no pinchar el balón.
2. El balón se desinflará de forma natural. Quite suavemente el aire restante.




Plush Covered Hoppers




INFLATION
INSTRUCTIONS



Reinflatable Hopper



Ballon Bondissant Regonflable



Balón Saltador Reinflable



Hopper Inflation Instructions

NOTE: Read instructions thoroughly prior to inflation. Inflation and deflation should be completed by an adult. Air pump and measuring tape needed for inflation.

1. Remove hopper from box and let it reach room temperature.
2. Locate the two-way hand operated air pump (Illustration A) and plastic bag that contains plug and threaded adapter. Remove the plug and keep nearby. Adapter is not used.
3. Find three (3) holes near the head of the the cover. Pull cover over hopper and align handles with outside holes so inflation valve is accessible in center hole. Insert end of pump so it seals the opening. (Illustration B)
4. Inflate hopper. Measure hopper circumference using a flexible measuring tape. Circumference should not exceed 53 1/2". (See illustration C.) DO NOT OVERINFLATE. (NOTE: Hopper will increase in size after inflation about 1/2"-1".) Remove and store inflation adapter.
5. Insert plug and push into valve until flush. (See illustration D.)

CAUTION!

- Adult supervision required
- The hopper is designed to carry one child. Maximum weight limitation – 100 lbs.
- Shoes must be worn in use
- Do not use near stairs, swimming pools or vehicular traffic.
- Keep hopper out of extreme temperatures and away from sharp objects.
- Inspect toy periodically for damaged components.

Deflation Instructions

1. Remove plug by rocking it back and forth while gently pulling plug. Use a flathead screwdriver, but be careful not to puncture the hopper.
2. The hopper will naturally deflate. Gently force out the remaining air.

 **Hedstrom**
1 Hedstrom Drive
Ashland, Ohio 44805
1-800-765-9665

Instructions pour gonfler le ballon bondissant

NOTE: Lisez attentivement les instructions avant de gonfler. Un adulte doit gonfler et dégonfler le ballon. Pour gonfler, il faut une pompe à air et un ruban gradué.

1. Retirez le ballon de jeu de la boîte et laissez-le se réchauffer à la température ambiante.
2. Localisez la pompe à air manuelle à deux voies (Illustration A) et un sac en plastique contenant un bouchon et un adaptateur fileté. Retirez la fiche et restez à proximité. L'adaptateur n'est pas utilisé.
3. Trouvez trois (3) trous près de la tête du couvercle. tirez couvrir la trémie et aligner les poignées avec les trous extérieurs pour la valve de gonflage est accessible dans le trou central. Insérer la fin de pomper pour sceller l'ouverture. (Illustration B)
4. Gonflez le ballon. Mesurez la circonférence à l'aide d'un mètre-ruban souple. La circonférence du ballon doit être inférieure à 136 cm (Voir illustration C.) NE GONFLEZ PAS TROP. (NOTE: Après avoir terminé l'opération la taille du ballon s'accroîtra d'environ 1,3 à 2,5 cm.) Retirez et rangez l'aiguille de l'adaptateur de la valve.
5. Mettez le bouchon et poussez dans la valve jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que la surface du ballon. (Voir illustration D.)

ATTENTION!

- La surveillance d'un adulte est nécessaire
- Le ballon ne peut faire bondir qu'un enfant à la fois. Poids maximal permis – 100 lb
- Des chaussures doivent être portées lors de l'utilisation du ballon
- Ne vous servez pas du ballon près d'escaliers, de piscines ou de la circulation routière.
- Tenez le ballon à l'écart des températures extrêmes et des objets tranchants.
- Vérifiez périodiquement le jouet pour voir s'il contient des pièces endommagées.

Instructions pour dégonfler le ballon

1. Retirez le bouchon en le déplaçant doucement d'avant en arrière tout en tirant. Utilisez un tournevis à tête plate, mais attention de ne pas perforer le ballon.
2. Le ballon se dégonflera lentement. Pressez dessus pour faire sortir l'air restant à l'intérieur.

Instrucciones para inflar el Balón Saltador

NOTA: Lea las instrucciones por completo antes de inflar el balón. El inflar y desinflar el balón debe ser realizado por un adulto. Para inflar se necesitan una bomba de aire y una cinta para medir.

1. Saque el balón de la caja y deje que alcance la temperatura ambiente.
2. Localice la bomba de aire manual de dos vías (Ilustración A) y bolsa de plástico que contiene enchufe y adaptador roscado. Retire el tapón y manténgalo cerca. El adaptador no se usa.
3. Encuentre tres (3) agujeros cerca de la cabeza de la cubierta. Halar cubra sobre la tolva y alinee las manijas con los agujeros exteriores para que se puede acceder a la válvula de inflado en el orificio central. Insertar final de bomba para que selle la abertura. (Ilustración B)
4. Infle el balón. Mida la circunferencia utilizando una cinta de medición flexible. La circunferencia no debería exceder de 136 cms. (Véase el dibujo C.) NO INFLAR DEMASIADO. (NOTA: Después de inflarse, el balón aumentará su tamaño entre 1/2" y 1".) Saque y guarde el adaptador.
5. Introduzca el tapón en la válvula y presione hasta que se encuentre al nivel de la superficie del balón. (Vease el dibujo D.)

¡PRECAUCIÓN!

- Se requiere supervisión de adultos
- El balón saltador está diseñado para cargar un niño. Límite máximo de peso – 100 libras
- Debe usarse zapatos
- No usar cerca de escaleras, piscinas ni tráfico vehicular.
- Mantener el balón saltador lejos de temperaturas extremas y de objetos agudos.
- Inspeccionar el juguete periódicamente en busca de componentes dañados.

Instrucciones para desinflar el Balón Saltador

1. Quite el tapón tirando suavemente y moviéndolo de un lado a otro. Utilice un destornillador chato, cuidándose de no pinchar el balón.
2. El balón se desinflará de forma natural. Quite suavemente el aire restante.